

لوازم خانگی
Hamilton[®]

Automatic Coffee Maker

Model: HCM-966

راهنمای استفاده از قهوه جوش اتوماتیک



Automatic Coffee Maker

Model: HCM-966

راهنمای استفاده از قهوه جوش اتوماتیک

مرکز خدمات پس از فروش هامیلتون - تهران : ۰۲۱ - ۵۵۱۵۸۹۳۰

نکات مهم ایمنی :

در هنگام استفاده از لوازم برقی ، احتیاط های اولیه بایستی رعایت شود. بعضی از این موارد بشرح ذیل میباشد.

- ۱- دستور العمل را بدقت مطالعه فرمایید.
- ۲- بمنظور جلوگیری از شوک الکتریکی از وارد نمودن بدن و یا سیم دستگاه درون آب یا هر نوع مایع دیگر خودداری فرمایید.
- ۳- نظارت مستمر در هنگام کار با حضور کودکان لازم و ضروری است. کودکان مجاز به روشن کردن دستگاه نمی باشند.
- ۴- در هنگام تمیز کردن یا عدم استفاده از دستگاه آنرا از برق بکشید .
- ۵- دقت نمایید ولتاژ ذکر شده روی دستگاه با ولتاژ خروجی پریز منزل همخوانی داشته باشد.
- ۶- از آویخته شدن سیم دستگاه از لبه های تیز و یا تماس با سطوح داغ جلوگیری نمایید.
- ۷- استفاده از لوازم جانبی توصیه نمیشود.
- ۸- از این دستگاه بجز موارد ذکر شده استفاده ننمایید.
- ۹- در هنگام روشن بودن قهوه جوش آنرا به حال خود رها ننمایید. این دستگاه نبایستی توسط کودکان بکار برده شود.
- ۱۰- دقت نمایید از بخار حاصله دچار سوختگی نشوید.
- ۱۱- در صورتیکه دستگاه به برق وصل میباشد آنرا به حال خود رها نکنید.
- ۱۲- از دست زدن به سطوح دستگاه خودداری نمایید ، همیشه از دستگیره ها استفاده کنید.

۱۳- از قهوه جوش بدون وجود آب استفاده نکنید.

۱۴- هیچ نوع دستگاهی را که سیم برق یا دوشاخ آن آسیب دیده یا در حالت غیر معمول میباشد را مورد استفاده قرار ندهید. در صورت آسیب دیدگی

سیم اصلی ، بایستی توسط نمایندگی شرکت و یا افراد متخصص تعویض گردد.

۱۵- در صورتیکه هرگونه ترکی در روی قوری مشاهده گردید. از استفاده آن خودداری نمایید . در جابجایی قوری دقت لازم را بکار برید زیرا ظرف مذکور شکننده است.

۱۶- از دستگاه روی سطوح صاف و مسطح استفاده ننمایید.

۱۷- دقت نمایید قوری را بصورت خالی روی دستگاه قرار ندهید.

۱۸- از این دستگاه در خارج از منزل استفاده ننمایید.

۱۹- این دستور العمل را جهت مراجعات بعدی نگهداری نمایید.

فقط جهت مصرف خانگی



قبل از استفاده برای اولین بار:

بررسی نمایید که لوازم جانبی کامل و سالم باشد. قبل از ریختن قهوه ابتدا آب راتا حد اکثر مقدار علامت گذاری شده در دستگاه ریخته و حداقل دوبار آنرا بجوشانید. قوری و درب آن و قیف و فیلتر دستگاه را بطور کامل با آب گرم بشویید.

دستور العمل مصرف :

۱- تهیه سریع قهوه

- * - در پوش قهوه جوش را باز کرده وبا استفاده از درجه بندی روی قوری مقدار کافی آب درون دستگاه بریزید.
- * - قیف را در محل خود قرار داده ، سپس فیلتر مربوطه را بطور صحیح درون آن قرار دهید.
- * - قهوه آسیاب شده را درون فیلتر بریزید. معمولاً یک فنجان قهوه یک قاشق غذا خوری قهوه لازم دارد. ولی میتوانید بر اساس ذایقه خود مقدار آنرا تغییر دهید.
- * - قوری قهوه جوش را بصورت عمودی در روی صفحه داغ قرار دهید.
- * - سیم برق دستگاه را به برق وصل کنید. صفحه نمایشگر LCD اعداد "۱۲,۰۰" را نشان میدهد.
- * - کلید خاموش روشن را فشار دهید. چراغ قرمز RUN روشن میشود. دستگاه شروع بکار میکند.

توجه :

- حال میتوانید قوری قهوه جوش را برداشته و قهوه را سرو کنید. ساخت قهوه بطور اتوماتیک قطع میشود.
- این امر بیش از ۳۰ ثانیه بیشتر طول نخواهد کشید.
- * - بعد از یک دقیقه از توقف چکیدن قهوه میتوانید قوری را برداشته و قهوه را سرونمایید.





Fig.1



Fig.2

3- دکمه "ON/OFF" را دوبار فشار دهید، چراغ سبز "AUTO" روشن میشود. بعد از مدتی نشانگر "LCD" زمان جاری را نشان میدهد. زمان شروع اتوماتیک را میتوانید با فشار دادن "PROG" مشاهده نمایید.

توجه: زمان شروع اتوماتیک را میتوانید با فشار دادن "ON/OFF" حذف نمایید. در صورتیکه در نظر داشته باشید زمان شروع اتوماتیک را تغییر دهید، تنها مراحل ۱ تا ۳ را مجدداً تکرار کنید.

در ساعت ۱،۰۰ بعد از ظهر چراغ سبز "AUTO" خاموش میشود و چراغ قرمز "RUN" روشن میگردد. دستگاه بطور اتوماتیک روشن میشود. پس از جوش آمدن آب میتوانید قوری را در محل گرم مناسبی قرار دهید. زمانیکه قهوه جوش روشن میباشد قهوه میتواند گرم باقی بماند. در صورت عدم استفاده از دستگاه برای دو ساعت ممتد، قهوه جوش بصورت اتوماتیک خاموش میشود.

توجه:

مقدار قهوه ای که دریافت میکنید از مقدار آبی که درون قهوه جوش ریخته اید کمتر است چرا که مقداری آب توسط قهوه آسیاب شده جذب میگردد. بهتر است از نظر ایمنی در هنگام ریختن قهوه دهانه قوری را پوشش دهید. این کار از سرد شدن قهوه نیز جلوگیری میکند.

* - در هنگامی که از قهوه جوش استفاده نمی شود بهتر است آنرا از برق بکشید. در هنگام سرو قهوه دقت کافی بعمل آورید زیرا بخار قهوه پس از آماده شدن بسیار داغ میباشد.

عملکرد شروع اتوماتیک:

در صورتیکه نمی خواهید قهوه جوش بلافاصله شروع بکار کند، فرض کنید الان ساعت ۸،۱۰ دقیقه صبح میباشد و می خواهید که دستگاه در ساعت ۱،۰ بعد از ظهر شروع بکار کند، جهت انجام این کار بصورت اتوماتیک پنج مرحله زیر را انجام دهید.

۱- کلید "PROG" را فشار داده، نمایشگر LCD عبارت "CLOCK" را نشان میدهد.

زمان جاری را با فشار دادن HOUR و MIN تنظیم نمایید (شکل ۱)

توجه: گردش زمانی ۲۴ ساعته در نظر گرفته شده، لذا زمان مورد نظر را با فشار دادن "HOUR" و "MIN" پشت سر هم انجام دهید.

۲- مجدداً دکمه "PROG" را فشار دهید، نمایشگر LCD عبارت "TIMER" را نشان میدهد. سپس زمان تنظیم اتوماتیک را با فشار دادن "HOUR" و "MIN" تنظیم کنید. (شکل ۲).

تمیز کردن و نگهداری دستگاه:

احتیاط: دقت نمایید در زمان تمیز کردن دستگاه آنرا از برق بکشید. جهت جلوگیری از شوک الکتریکی هرگز سیم یا بدنه دستگاه را درون آب یا هر نوع مایع دیگر فرو نبرید، بعد از هر بار استفاده ابتدا مطمئن شوید که دستگاه را از برق کشیده اید.

۱- پس از هر بار استفاده قیف، فیلتر، قوری و در آن را در آب گرم همراه با مواد شوینده تمیز شستشو دهید.

۲- سطح خارجی دستگاه را با پارچه نم دار تمیز نمایید.

۳- ممکن است قطرات آب در بالای فیلتر جمع گردد و به قسمت داخلی دستگاه نفوذ کند، جهت کنترل این امر پس از هر بار استفاده با پارچه اطراف فیلتر را تمیز نمایید.

۴- محل گرم نگهدارنده را با پارچه نم دار تمیز نمایید، هرگز از مواد ساینده استفاده نکنید.

تمیز کردن رسوبات معدنی:

۱- منبع قهوه جوش را با آب و مواد رسوب گیر تا سطح ماکزیمم پر کنید (میزان آب نسبت به رسوب گیر ۴:۱ است). از مواد معمول رسوبگیر موجود میتوانید استفاده کنید، میتوانید از اسید سیتریک بجای رسوب گیر استفاده کنید، نسبت اسید سیتریک با آب ۳:۱۰۰ است.

۲- قوری را در محل گرم نگهدارنده به نحوی قرار دهید که خط مرکزی قوری با سبد مخصوص دم کردن قهوه در یک راستا قرار داده شده باشد.

۳- کلید ON/OFF را فشار دهید، چراغ قرمز RUN روشن میشود. پس از مدتی قطرات آب بطور اتوماتیک شروع به ریختن میکند.

۴- پس از پر شدن یک فنجان آب دستگاه را خاموش نمایید.

۵- محلول را برای مدت ۱۵ دقیقه به حال خود رها کنید. و مجدداً مراحل ۱ تا ۳ را تکرار کنید.

۶- دستگاه را روشن کرده و تمام آب موجود در مخزن دستگاه را تخلیه کنید.

۷- دستگاه را حداقل با سه بار تکرار این روش کاملاً شستشو دهید.

نکاتی در خصوص تهیه قهوه ای خوشمزه:

۱- همیشه داشتن قهوه جوشی تمیز یکی از ضرورت تهیه قهوه ای خوشمزه است. دستگاه را به همان ترتیبی که در خصوص نگهداری و تمیز کردن دستگاه ذکر شد همیشه تمیزنگهداری فرمایید. پیوسته از آب سرد در قهوه جوش استفاده نمایید.

۲- قهوه آسیاب شده را در جای خنک نگهداری نمایید. پس از باز کردن قوطی در بست قهوه و استفاده از آن مجدداً در آن را محکم بسته و برای اینکه بصورت تازه باقی بماند آنرا در یخچال نگهداری نمایید.

۳- جهت استفاده از نهایت مزه قهوه همیشه به مقدار مورد نیاز قبل از دم کردن آنرا آسیاب نمایید.

۴- از قهوه آسیاب شده برای بار دوم استفاده ننمایید. چرا که این امر باعث از بین رفتن مزه کامل قهوه می شود. گرم کردن مجدد قهوه به هیچ عنوان توصیه نمیشود. زیرا مزه واقعی قهوه پس از دم کردن آن برای اولین بار بدست می آید.

۵- دم کشیدن زیاد از حد قهوه باعث بوجود آمدن قطرات روغن در سطح قهوه دم کشیده شده میشود. این قطرات روغن ناشی از خروج روغن از قهوه سیاه آسیاب شده میباشد. لذا همیشه قهوه جوش را کاملاً تمیز نگهدارید.

۶- روغنی شدن قهوه ممکن است بعلت استفاده زیاد و مکرر از قهوه سرخ شده باشد.

جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست پیوسته درخصوص دور ریختن مواد غیر قابل استفاده دقت لازم را بعمل آورید.